

# PORTE EN BOIS AVEC IMPOSTE ENFIGURÉE

Non-homologué



La construction de la porte correspond à la série de la porte spécifiée.

La traverse supérieure de la porte et la traverse inférieure de l'imposte sont en bois (essence selon le placage de la porte).

## SI imposte installée en usine dans le cadre :



- Largeur de l'imposte = dimension de la porte plus 3/16"
- L'imposte est vissée au dos du cadre

## SI imposte installée en chantier :

- Largeur de l'imposte = largeur identique de la porte  
OU
- Largeur de l'imposte = mesure intérieure de cadre - 1/32"



## SI imposte installée en chantier avec option de tiges à ressort :

- Le cadre et l'imposte doivent être usinés pour recevoir les tiges à ressort
- Le cadre doit être percé en chantier
- L'imposte est percée en usine
- Les tiges à ressorts envoyées avec l'imposte : (modèle Richelieu 101XV)
  - 2 tiges à ressort/montant (jusqu'à 18")
  - 3 tiges à ressort/montant (jusqu'à 36")
  - 4 tiges à ressort/montant (jusqu'à 40")



# PORTE EN BOIS AVEC IMPOSTE ENFIGURÉE

Non-homologué



12/2022

